

令和6年3月11日 公告

「令和6年度 大阪市教育情報利用パソコン修繕（第4ブロック）」
仕様書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

資料名称	該当箇所	正※	誤
令和6年度 大阪市教育情報利用 パソコン修繕（第4ブロック） 調達仕様書	別紙 故障箇所一覧	別表1のとおり	別表2のとおり

※修正箇所については別表（正）内に赤字にて記載。

項番	メーカー	整理番号	機器管理番号	液晶ディスプレイ破損	タッチパネル操作確認	LCDトップカバー破損	外カメラレンズ確認	キーボードカバー(上カバー)破損	キーボードカバー(底板)破損	キーボード破損(反応無し)	タッチパッド破損(マウス操作不可)	右USBコネクタ破損	LCDとキーボードドックの接続部分であるヒンジ部分破損	電源ON可否	バッテリー駆動可否	Windowsログイン不可	バッテリー(コンセントマークが表示されない)	カメラ確認(内カメラ)	カメラ確認(外カメラ)	マイク確認	スピーカー確認	イヤホン確認	Wifiが繋がらない	その他故障	備考	製造番号	修理箇所数	
②FUJITSU / ARROWS Tab Q5010/EEG / FARQ2504JZ																												
1	富士通	60797	G0321633							1																R0381412	1	
2	富士通	60750	G0331760																					1	水没(利用不可)	R0379540	1	
3	富士通	60728	G0336627																					1	SIM挿入カバーのキャップ外れ	R0383245	1	
4	富士通	60809	G0321513																					1	水没(利用不可)	R0384059	1	
5	富士通	60806	G0320361							1																R0387274	1	
6	富士通	60811	G0325131							1																	R0394063	1
7	富士通	60820	G0320584							1																	R0384987	1
8	富士通	60831	G0323138	1																							R0374879	1
9	富士通	60826	G0320578	1																							R0384682	1
10	富士通	60823	G0335057											1										1	ACアダプタ差し込み口にACアダプタの先の部分が入っている	R0381015	2	
11	富士通	60834	G0331337							1																	R0380360	1
12	富士通	60832	G0323093	1																							R0377772	1
13	富士通	60828	G0320417							1																	R0386583	1
14	富士通	60822	G0327604							1																	R0393716	1
15	富士通	60837	G0330837	1																							R0380161	1
16	富士通	60840	G0335567	1																							R0380889	1
17	富士通	60846	G0320455							1			1														R0386502	2
18	富士通	60851	G0319171	1																							R0382386	1
19	富士通	60854	G0327881							1																	R0393127	1
20	富士通	60855	G0320969							1																	R0386025	1
21	富士通	60858	G0337771							1																	R0379391	1
22	富士通	60864	G0332340										1														R0380300	1
23	富士通	60871	G0329377							1																	R0384608	1
24	富士通	60878	G0328692	1																							R0392185	1
25	富士通	60877	G0332685	1																							R0396430	1
26	富士通	60824	G0316607																					1	電源コード差込口横の赤いランプが点灯せず、電源コードを抜くとパソコンの電源がすぐに落ちる。またバッテリー容量はずっと0%のままである。	R0383988	1	
27	富士通	60898	G0321486							1																	R0383774	1
28	富士通	60895	G0337975	1																							R0387074	1
29	富士通	60890	G0327671							1																	R0393851	1
30	富士通	60891	G0322911							1																	R0383431	1
31	富士通	60901	G0331301							1																	R0380897	1
32	富士通	60922	G0322901	1																							R0383509	1
33	富士通	60920	G0336566							1																	R0376204	1
34	富士通	60916	G0335654							1																	R0379171	1
35	富士通	60927	G0337991	1																							R0386115	1
36	富士通	60930	G0336511	1																							R0374493	1
37	富士通	60936	G0334973							1																	R0376350	1
38	富士通	60938	G0322360																					1	画面がぶれて表示される。多数の線が画面内を横切っている。	R0385878	1	
39	富士通	60931	G0319648																								R0383970	1
40	富士通	60951	G0320476	1																							R0386498	1
41	富士通	60944	G0320041																					1	充電差し込み口に異物あり	R0383830	1	
42	富士通	60953	G0320757							1																	R0385051	1
43	富士通	60974	G0320096							1																	R0382970	1
44	富士通	60975	G0320078							1																	R0386544	1
45	富士通	60955	G0325162							1																	R0389684	1
46	富士通	60956	G0325155							1																	R0389901	1
47	富士通	60973	G0333567							1																	R0395643	1
48	富士通	60976	G0328352																					1	画面が映らない	R0374274	1	
合計				13	0	0	0	0	0	25	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9				50

項番	メーカー	整理番号	機器管理番号	液晶ディスプレイ破損	タッチパネル操作確認	LCDトップカバー破損	外カメラレンズ確認	キーボードカバー(上カバー)破損	キーボードカバー(底板)破損	キーボード破損(反応無し)	タッチパッド破損(マウス操作不可)	右USBコネクタ破損	LCDとキーボードドックの接続部分であるヒンジ部分破損	電源ON可否	バッテリー駆動可否	Windowsログイン不可	バッテリー(コンセントマークが表示されない)	カメラ確認(内カメラ)	カメラ確認(外カメラ)	マイク確認	スピーカー確認	イヤホン確認	Wi-Fiが繋がらない	その他故障	備考	製造番号	修理箇所数
②FUJITSU / ARROWS Tab Q5010/EEG / FARQ2504JZ																											
1	富士通	60797	G0321633							1																R381412	1
2	富士通	60750	G0331760																					1	水没(利用不可)	R37954	1
3	富士通	60728	G0336627																					1	SIM挿入カバーのキャップ外れ	R383245	1
4	富士通	60809	G0321513																					1	水没(利用不可)	R38459	1
5	富士通	60806	G0320361							1																R387274	1
6	富士通	60811	G0325131							1																R39463	1
7	富士通	60820	G0320584							1																R384987	1
8	富士通	60831	G0323138	1																						R374879	1
9	富士通	60826	G0320578	1																						R384682	1
10	富士通	60823	G0335057											1										1	ACアダプタ差し込み口にACアダプタの先の部分が入っている	R38115	2
11	富士通	60834	G0331337							1																R3836	1
12	富士通	60832	G0323093	1																						R377772	1
13	富士通	60828	G0320417							1																R386583	1
14	富士通	60822	G0327604							1																R393716	1
15	富士通	60837	G0330837	1																						R38161	1
16	富士通	60840	G0335567	1																						R38889	1
17	富士通	60846	G0320455							1			1													R38652	2
18	富士通	60851	G0319171	1																						R382386	1
19	富士通	60854	G0327881							1																R393127	1
20	富士通	60855	G0320969							1																R38625	1
21	富士通	60858	G0337771							1																R379391	1
22	富士通	60864	G0332340										1													R383	1
23	富士通	60871	G0329377							1																R38468	1
24	富士通	60878	G0328692	1																						R392185	1
25	富士通	60877	G0332685	1																						R39643	1
26	富士通	60824	G0316607																					1	電源コード差込口横の赤いランプが点灯せず、電源コードを抜くとパソコンの電源がすぐに落ちる。またバッテリー容量はずっと0%のままである。	R383988	1
27	富士通	60898	G0321486							1																R383774	1
28	富士通	60895	G0337975	1																						R38774	1
29	富士通	60890	G0327671							1																R393851	1
30	富士通	60891	G0322911							1																R383431	1
31	富士通	60901	G0331301							1																R38897	1
32	富士通	60922	G0322901	1																						R38359	1
33	富士通	60920	G0336566							1																R37624	1
34	富士通	60916	G0335654							1																R379171	1
35	富士通	60927	G0337991	1																						R386115	1
36	富士通	60930	G0336511	1																						R374493	1
37	富士通	60936	G0334973							1																R37635	1
38	富士通	60938	G0322360																					1	画面がぶれて表示される。多数の線が画面内を横切っている。	R385878	1
39	富士通	60931	G0319648																							R38397	1
40	富士通	60951	G0320476	1																						R386498	1
41	富士通	60944	G0320041																					1	充電差し込み口に異物あり	R38383	1
42	富士通	60953	G0320757							1																R38551	1
43	富士通	60974	G0320096							1																R38297	1
44	富士通	60975	G0320078							1																R386544	1
45	富士通	60955	G0325162							1																R389684	1
46	富士通	60956	G0325155							1																R38991	1
47	富士通	60973	G0333567							1																R395643	1
48	富士通	60976	G0328352																					1	画面が映らない	R374274	1
合計				13	0	0	0	0	0	25	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9			50